TAMAGOTCHI+COLOR

たまごっち プラス カラー

©BANDAI・WiZ 2004

取扱説明書

もくじ

■本体の説明 —— 2
■はじめに…たまごっちの誕生 —— 2
■たまごっちの生活 —— 4
■画面の見かた —— 5
■お世話のしかた —— 6
●チェックメーター —— 6
●食事 —— 7
●トイレ —— 7
●おでかけ —— 8
●通信 —— 11
●きゅうきゅうばこ —— 13
●たからばこ —— 13
●おふろ —— 13
●たまごっち手帳 —— 14
■たまごっちの生活リズム —— 14
■庭でできること —— 15
■たまごっちが死にそう!? —— 15
■死んでしまったら… —— 15
■時計の修正 —— 16
■音のON/OFF —— 16
■画面の明るさ —— 16
■電池交換のしかた —— 17
■季節のイベント —— 17
■こんな時は —— 18

BANDAI 2008 MADE IN CHINA

本体の説明

基本操作

Aボタン	Bボタン	Cボタン
お世話マーク選択 各種選択	決定	キャンセル 戻る

故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、ぬれた手で操作したりしないでください。また、湿気の多いところでの使用・保管は避けてください。

はじめに…たまごっちの誕生

※たまごっち+カラーで楽しく遊ぶために①～⑥の操作は必ず行ってください。

1 電池の入れ方

本体裏面の電池ブタを、先の細い棒などで開閉ボタンを押しながらスライドさせて開きます。
その後、単4乾電池2本の⊕⊖を間違えないようにセットし、電池ブタを戻します。



2 リセット操作

本体裏面のリセットスイッチを、先の細い棒などで押してください。
ピーッと音が鳴ってしばらくすると時計セット画面になります。
※リセットスイッチは、つまようじなどのとがった棒、シャープペンの芯などで強く押さないでください。破損する恐れがあります。



3 時計セット

現在の日付と時間をセットします。
「月」「日」「時」「分」の順に設定します。
※AM（午前）・PM（午後）

Aボタン：数字を順に選択
Bボタン：決定・次に進む
Cボタン：一つ前の選択に戻る

時計セット画面

4 誕生日登録

あなたの誕生日を登録します。
「月」「日」の順に設定します。
（操作は「時計セット」と同じです）

Aボタン：数字を順に選択
Bボタン：決定・次に進む
Cボタン：一つ前の選択に戻る



誕生日登録画面

5 名前登録

あなたの名前を登録します。（5文字まで入力できます）
※名前を登録しないと先に進みません。
※一度登録した名前は、リセットスイッチを押すまで変更できませんので注意してください。

Aボタン：文字・記号を順に選択
Bボタン：決定・次に進む
Cボタン：一文字前の選択に戻る



名前登録画面

6 たまごっち誕生

部屋にたまごが現れます。
約１分後にたまごが割れ、たまごっちが誕生します！

誕生場面

たまごっちの生活

たまごっちは成長していくと特徴や見た目が変化していきます。
お世話のしかたでそのパターンも変化！

成長例

たまご期

幼児期

反抗期

思春期

産卵期

老後

毎日のお世話やお出かけなどで「ハッピー」が増えていきます。
ハッピーが増えると色々と良いことが… ハッピーを探しましょう！

おやつでハッピー！

ゲームでハッピー！

おしゃべりでハッピー！

産卵期になってしばらくすると、お見合いや通信で結婚ができるようになります。
結婚したたまごっちには子供が生まれ、次の世代のたまごっちの生活が始まります！

お見合い中

結婚！

子供が誕生

そして…

画面の見かた

通常画面

●通常画面でCボタンを押すと、たまごっちが何かしてくれるかも！



呼び出しサインについて

たまごっちがお世話してもらいたい時には、鳴いて呼びかけてきます。ボタンのどれかを押せば答えることができます。
呼び出しサインが点灯している間にお世話マークを選択して、お世話をしてあげましょう！

呼び出しサインが点灯！

庭画面

通常画面の時、お世話マークを選択していない状態でBボタンを押すと、庭画面になります。
庭ではアイテムで遊んだり、種を植えることができます。(「庭でできること」→P.15)

●お世話マークを選択していない状態でCボタンを押すと通常画面に戻ります。

時計画面

庭画面でお世話マークを選択していない状態でBボタンを押すと、時計画面になります。
時刻を修正したい時は「時計の修正(→P.16)」をご覧ください。

●Bボタンを押すと通常画面に戻ります。

省電力モードについて

30秒間ボタン操作が無かった時は、画面が消えて省電力モードになります。
ボタンのどれかを押せば画面が点灯して元の状態に戻ります。

お世話のしかた

色々なお世話マークを使ってたまごっちをお世話しよう！

お世話マークをAボタンで選択し、Bボタンを押すと決定します。

チェックメーター

A・Bボタン：表示切り替え
Cボタン：通常画面に戻る

たまごっちの今の状態が表示されます。
こまめにチェックしてお世話に役立てましょう！

チェック画面①

●**おなか**：おなかの減り具合がわかります。少ない時は「食事（→P.7）」でごはんをあげましょう。

●**ハッピー**：たまごっちの幸せ度がわかります。少ない時はおやつをあげたり「おでかけ（→P.8）」したりして増やしましょう。

●**ハッピーサイン**：ハッピーサインを見つけるとここに表示されます。
どうやったら見つけられるのかな…!?



チェック画面②

●**もってるおこづかい**：持っているごっちポイント（たまごっち星のお金）が表示されます。

●**もってるふくびきけん**：持っている福引き券の枚数が表示されます。



チェック画面③

●**名前**：キャラクターの名前

●**年齢**：たまごっちの年齢（1日1歳、歳をとります）

●**性別**：たまごっちの性別

●**体重**：たまごっちの体重

●**世代数**：はじめは1代目からスタートし、子供が生まれると1つ増えます。

食事

おなかが減ったり、ご機嫌が悪くなったら食事をさせましょう。



「ごはん」か「おやつ」を選んで決定します。
「ごはん」系の食べ物はおなかが、「おやつ」系の食べ物はハッピーが増えます。

次に食べさせるものを選んで決定します。

●買ったり、もらったりした食べ物も、ここから選んで食べさせることができるよ！
●一度手に入れた食べ物は、何度食べさせても無くならないよ！

トイレ

うんちをしそうな時や、うんちをしてしまったあとは、トイレを選んで流しましょう。

マークを選んで決定するとトイレに連れていったり、うんちを流したりできます。

●ちゃんとトイレでうんちができると、ハッピーがアップするよ！

おでかけ

色々なところやお店に行って楽しむことができます。

行きたい場所を選んで決定します。
※まだ行けない場所は文字が薄くなっています。

おでかけ先選択画面①　おでかけ先選択画面②　おでかけ先選択画面③

ゲームセンター　3つのゲームで遊ぼう！

遊ぶゲームを選んで決定します。

たべごろリンゴゲーム

毛虫を取らないようにカゴを動かして、落ちてくるリンゴをキャッチしよう！



ゲームクリア：リンゴを５０個キャッチする
ゲームオーバー：リンゴを下に落としてしまう・毛虫を取ってしまう

Aボタン：左にカゴ移動
Bボタン：右にカゴ移動
Cボタン：ゲームキャンセル

カードでにかっちゲーム

死神カードをめくらないようにカードを選んで、同じ色のカードを２枚ずつ揃えよう！



ゲームクリア：死神カード以外の全てのカードを２枚ずつ揃える
ゲームオーバー：制限時間以内に全てのカードを揃えられない・死神カードをめくってしまう

Aボタン：カーソルを移動
Bボタン：カードを決定
Cボタン：ゲームキャンセル

ドキドキふうせんゲーム

ドクロ風船を割らないように矢を放ち、３つ全ての風船を割れたら次の回へ！



ゲームクリア：15回成功させる
ゲームオーバー：ドクロ風船に当ててしまう・制限時間以内に３つ全ての風船を割ることができない

Aボタン：弓の位置を移動
Bボタン：矢を発射
Cボタン：ゲームキャンセル

たまたまマーケット　いろんなアイテムを買おう！



欲しいアイテムを選んで決定します。
間違いなければ「かう」を選んで決定します。

持っているごっちポイントが足りていれば、お買い物完了！
アイテムと、おまけの福引き券が１枚もらえます。

ごっちリフォーム　家を模様替えしよう！

はじめに、家のどの場所をリフォームするかを選んで決定します。

次にどのようにリフォームするかを選んで決定し、間違いなければ「はい」を選んで決定します。



持っているごっちポイントが足りていれば、だいくっちととんかっちがリフォームしてくれます。

だいくっち

とんかっち

ごっちこうえん　いろんなキャラクターに会えるかも！

ごっち公園に行くと他のたまごっちの話を聞いたり、遊んだりできます。

ガイドっち

●時間帯によって会えるキャラクターが変わるよ！

ふくびきじょ　なにかいいもの当たるかな？

※福引き券を持っていると行くことができます。



福引きをする時は「はい」を選んで決定します。

福引き券を１枚使って福引きをします。出た玉の色によって、もらえるアイテムが変わります。

※もらったアイテムは「たからばこ(→P.13)」の「にちようひん」の中に保管されます。

おみあいじょ　お見合い結婚ができるよ！

※産卵期に入って約２日以上経過すると行くことができます。

おトキっちがお見合い相手を連れてきてくれます。この相手とお見合いをする場合は「する」を選んで決定します。

お見合いをして結婚すると子供が生まれ、次の世代の生活が始まります。

ごっちゆうえんち　楽しいアトラクションで遊ぼー！

※「たまでんていき」を持っていると行くことができます。

どんなアトラクションで遊べるかな？

たまデパ　高価で便利なアイテムが買える!?

※「たまでんていき」を持っていると行くことができます。
※お買い物のしかたは「たまたまマーケット(→P.9)」と同じです。

デパガっちがお出迎え！

たまでら　大仏を見ておみくじをひこー！

※「とっきゅーていき」を持っていると行くことができます。

みこっちがおみくじを引かせてくれるよ！

セレブリア　セレブリアシアターで映画に出れちゃう!?

※「モノレールていき」を持っていると行くことができます。

セレブリアは映画館もゴージャス！

通信

以下の3通りの通信遊びを楽しむことができます。
「たまごっち+カラー」…たまごっち+カラー同士で通信
「パスワード」…パスワードを入力して通信
「とくツー」…とくべつな相手との通信



通信選択画面

はじめに、どの通信を行うかを選んで決定します。

たまごっち+カラー同士の通信の場合

友達のたまごっち+カラーと通信しよう!

通信待機画面

通信選択画面で「たまごっち+カラー」を選んだ場合は通信待機画面になります。
※友達のたまごっち+カラーも、同じように操作して通信待機画面にしてください。
下記の「通信時の注意」を参考にしてお互いの赤外線通信部を向かい合わせ、どちらかがBボタンを押します。

通信時の注意

お互いのたまごっち+カラーの通信部の高さを水平にし、10cm以内の距離、30度の範囲内で行ってください。
※太陽光などの強い光の下では通信できません。



※たまごっち+カラーは、たまごっち+カラー以外のたまごっちシリーズ本体とは通信できません。

通信待機画面

お互いこの画面になったら、どちらかがBボタンを押してください。

通信中画面

この画面が消えたら通信部を離してOKです。

通信失敗画面

この画面が表示されたらBボタンを押して通信待機画面に戻し、やり直してください。

通信が成功すると「通信ゲーム」「おみやげ交換」「恋愛結婚」のどれかが始まります。

通信ゲーム

お互いに積み木を積み上げて先に完成させた方が勝ちです。積み木が崩れたら負け！
（通信ゲーム中は、ボタン操作は必要ありません）

おみやげ交換

どちらかのたまごっちが、おみやげを持って相手の家に遊びに行きます。

※アイテムがもらえた場合は「たからばこ（→P.13）」の中に保管されます。

恋愛結婚

お互いのたまごっちが産卵期に入って約2日以上経過していて、異性同士でなかよし度（→P.14）が「こいびと」か「ねつあい」の場合、恋愛結婚をすることがあります。

恋愛結婚をした場合は、めす側に2人の子供が生まれます。
その後おす側に子供が1人やってきて、お互いに次の世代の生活が始まります。

パスワード通信の場合

パスワードを入力してアイテムをもらおー！

パスワード入力画面

通信選択画面で「パスワード」を選ぶと、パスワード入力画面になります。
正しくパスワードを入力してください。
正しく入力できるとアイテムがもらえます！

Aボタン：数字を順に選択
Bボタン：決定・次に進む
Cボタン：一つ前の選択に戻る

特別な通信の場合

特別な相手とツーしんできるかも！



通信で遊んで得をする、特別な通信相手のための項目です。

「パスワード」がもらえる商品やイベント、「とくツー」での通信に関する情報は「たまごっち公式ホームページ」をこまめにチェックしてね！

http://tamagotch.channel.or.jp/

きゅうきゅうばこ

たまごっちが病気になったらすぐに治してあげましょう。

病気

虫歯

病気になった時にマークを選んで決定すると、病気を治すことができます。
※1回で治せない場合もあります。

たからばこ

手に入れたアイテムがまとめて保管されています。



はじめに、見たいアイテムの種類を選んで決定します。

使いたいアイテムを選んで決定します。
※全てのアイテムは、使っても無くなりません。

こんなアイテムがあるよ！

にちようひん	あそびどうぐ	すぺしゃる
ウキウキだね	むしめがね	？？？？？
じょうろ	ぼうえんきょう	？？？？？

ほかにもたくさん登場するよ！

おふろ

たまごっちをキレイにしてあげましょう！

たまごっちをお風呂に入れてあげることができます。

●たまごっちの体が汚れてしまったら、お風呂に入れてあげよう！

たまごっち手帳

大切な思い出が残されています！



はじめに、どちらのリストを見るか選んで決定します。

ともだち

通信で遊んだ友達のたまごっちの情報が保存されているよ！

- 友達の名前
- 友達になった順番
- 友達のたまごっち
- 友達のたまごっちの性別
- なかよし度

Aボタンを押すと、通信をした友達を順に表示します。

●情報は50人分保存することができます。

●なかよし度はその友達と何度も通信をして遊ぶと上がっていくよ！

おもいで

死んでしまったたまごっちの情報が保存されているよ。



- 名前
- 年齢
- 体重
- 死んでしまった原因

Aボタンを押すと、死んでしまったたまごっちを順に表示します。

●情報は３人分保存することができます。

●Bボタンを押すと、そのたまごっちを供養することができるよ。

たまごっちの生活リズム

たまごっちはとても規則正しい生活をしています！

たまごっちは毎朝午前７：００に起きて、午後８：００～１０：００には自分で明かりを消して眠ってしまいます。
（眠る時間は成長段階やキャラクターによって変わります）

●眠っている間は、たまごっちと遊べなくなるよ！

庭でできること

庭ではその時の天気がわかったり、種を植えることができます。

庭にいる時に「たからばこ」の中の「にちようひん」に入っている種を選んで決定すると、その種を庭に植えます。



毎日少しずつ成長していき、アイテムを実らせることもあります。

●試しに、はじめから持っている「ウキウキだね」を植えてみよう！

たまごっちが死にそう!?

死神にとりつかれた！

救急車で病院に直行！

病気にかかったまま放置したり、あまりお世話をしてあげないでいるとたまごっちは死神にとりつかれてしまいます。死神にとりつかれているのに気付いたら、急いで🏥マークを選んで決定し、救急車を呼ぼう！

死んでしまったら…

たまごっちが死んでしまったら「仏壇画面」になります。
Aボタンを押すと、死んでしまったたまごっちの「名前・年齢・性別・体重・世代数」が表示されます。
（Cボタンを押すと仏壇画面に戻ります）
※死んでしまったたまごっちの情報は「たまごっち手帳」の中の「おもいで」に保存され、後で見ることができます。

新しいたまごっちを育てたい時

Cボタンを押しながらAボタンを押すと新しいたまごが現れ、約１分後にたまごっちが誕生します。
※アイテム等はそのまま新しいたまごっちに引き継がれます。（引き継がれない要素もあります）

時計の修正

時計セット画面

時計画面（→P.5）でCボタンを押しながらAボタンを押すと時計セット画面になります。
修正のしかたは「はじめに」の「時計セット（→P.3）」と同じです。

音のON/OFF



音のON/OFF設定画面

通常画面でCボタンを押しながらAボタンを押すと、音のON/OFF設定画面になります。
「おん」か「おふ」を選んで決定します。
※「おふ」にすると呼び出し音も鳴らなくなるので注意してください。

画面の明るさ

明るさ設定画面

時計画面でCボタンを押しながらBボタンを押すと、明るさ設定画面になります。
※明るさの設定を明るくして遊んでいると、電池の消耗が早くなりますので注意してください。

Aボタン：暗くなる
Bボタン：明るくなる
Cボタン：設定終了

電池交換のしかた

かんでんっちがお知らせ

電池が消耗すると、かんでんっちがお知らせしてくれます。この画面が表示されると、全ての操作ができなくなります。「はじめに…たまごっちの誕生（→P.2）」を参考にして、2本とも新しい電池に交換し、リセットスイッチを押してください。



リセットスイッチを押して「ろーど」を選んで決定すると、育てているたまごっちのお世話を再開することができます。

※「りせっと」を選択・決定すると、全てのデータが消えて初期状態に戻りますので注意してください。

季節のイベント

明けましておめでとう！

季節ごとにイベントが起こることがあります。起こる日程や時刻はさまざま、あなたは全てのイベントを見ることができるかな!?

……くちぱっちからのお願い……

長い時間、たまごっち+カラーの表示画面を見続けていると目が疲れてくるだっち。
しっかり休憩をしながら遊ぶだっち。

こんな時は

●たまごっち+カラー同士の通信ができない！

→太陽光などの強い光の下では通信できません。

→正しい距離で向かい合わせてください。近づきすぎても失敗する場合があります。(→P.11)

→お互い通信待機画面になったら、どちらか一方がもう一度Bボタンを押してください。

→たまごっち+カラーは、たまごっち+カラー以外のたまごっちシリーズ本体とは通信遊びができません。

●恋愛結婚できない！

→お互い異性でなかよし度が「こいびと」か「ねつあい」になっていないと結婚できません。通信を何度もやって、なかよし度を上げましょう。

●ハッピーサインが手に入らない…

→ある場所で何かを使ったりすると…!? ヒントも、どこかで聞けるかも!? 時間や天気も関係しているようなので、色々と試してみましょう！

●すぐ病気になっちゃう…

→うんちをためすぎると病気になりやすくなります。
うんちはこまめに流しましょう！

●おでかけできない！

→天気が悪いとおでかけできないことがあります。

●液晶の画面が見づらい！

→画面の明るさを調節してみてください。(→P.16)

●音がしなくなった！

→音のON/OFF設定を確認して「おん」にしてください。(→P.16)

●たまごっちが起きない！ 寝ない！

→たまごっちは決まった時間になると自分で寝起きします。時計設定が間違っていないか時計画面で確認してください。(→P.5)
AM(午前)/PM(午後)が間違っていると、たまごっちの生活も昼夜が逆転してしまいます。

●うるう年について

→本商品の日付設定は2月28日の次の日は必ず2月29日になります。うるう年以外で2月29日になったら「時計の修正(→P.16)」の方法で日付を「3/1」に合わせてください。

リセットについて　<こんな時はリセットスイッチを押してください>

●初めて遊ぶ時や、電池交換をした時。
●本体が強いショックを受けるなどで全ての機能が働かなくなったり、画面の状態がおかしい時。

※リセットスイッチを押しても画面が表示されない場合は、電池を一度取り出してもう一度セットしなおしてください。

リセットスイッチを押すと、「ろーど/りせっと」選択画面が表示されます。



ろーど/りせっと選択画面

●育て中のたまごっちのお世話を続けたい場合は、「ろーど」を選んで決定します。通常画面に戻った後「時計の修正（→P.16）」の方法で現在の日付と時間に修正してください。
●新しいたまごっちから育てたい場合は、「りせっと」を選んで決定します。その後、時計セット・誕生日登録・名前登録をすると、新しいたまごから1代目のたまごっちが誕生します。

※「りせっと」を選択・決定すると、「たまごっち手帳」「たからばこ」「ハッピーサイン」など全てのデータが消えて初期状態に戻りますので注意してください。

≪電話受付先≫　バンダイお客様相談センター

(東日本)柏市豊四季241-22　〒277-8511　☎04-7146-0371

(西日本)大阪市北区豊崎4-12-3　〒531-0072　☎06-6375-5050

●電話受付時間　月～金曜日（祝日を除く）10時～16時

≪商品・修理品送付先≫　バンダイ　栃木修理・配送センター

栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5-4-67　〒321-0298　☎ 0282-85-0255

⚠ 注意

保護者の方へ　必ずお読みください。

- **単4乾電池の誤飲事故（特に3才未満のお子様）に注意してください。**

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》

- **万一、電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服についたときは水で洗ってください。**
- **電池の交換は保護者の方が行ってください。**
- **ニッケル系一次電池（オキシライド乾電池など）、充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。**
- **古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。**
- ⊕⊖（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- 長時間遊ばないときは必ず電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液もれの恐れがあり危険です。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

《使用上の注意》

対象年齢6才以上

故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、ぬれた手で操作したりしないでください。また、湿気の多いところでの使用・保管は避けてください。

- 通信中は本体を動かさないでください。
- テレビなど、ほかの赤外線リモコンで誤作動する場合があります。
- 太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤作動する場合があります。
- 誤作動した場合は、リセットスイッチを押してください。
- 通信部にシールなどを貼らないでください。通信できなくなります。
- 通信部との間に障害物があると赤外線を感知できなくなり通信できなくなります。
- 本商品は携帯電話との赤外線通信に対応しておりません。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水に濡らしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になるところでの使用、保管はさけてください。
- ブリスター（透明カバー、透明トレイ）、液晶保護シート、袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- アルカリ電池推奨
- 同梱されている電池はテスト用です。